

INSTRUKCJA OBSŁUGI, BEZPIECZEŃSTWA, GWARANCJA

Ściemniacz przewodowy do ściemniania:

Ściemniane lampy LED

Ściemniane lampy energooszczędne

Żarówki na 230 V

Żarówki halogenowe 230 V

Lampy halogenowe niskiego napięcia w połączeniu ze ściemnialnymi konwencjonalnymi (magnetycznymi) transformatorami.

Nie przekraczaj całkowitego obciążenia WVA. Nie może przekraczać 110 V WVA, łącznie ze stratą mocy transformatora.

Funkcjonować:

WŁ./WYŁ. za pomocą wyłącznika ciśnieniowego

Ściemnianie za pomocą suwaka

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe: 230 V~ (+-10%) 50 Hz
- Podłączone obciążenie: 7 - 110 W/VA
- Bezpiecznik: M1AH / 250V
- Zasada działania: kontrola fazy
- Maksymalna temperatura otoczenia 40° C

Obsługa:

1. Włóż wtyczkę adaptera ściemniacza przewodowego do gniazdka.
2. Wtyczkę zasilającą lampy, którą chcemy ściemniać, włożyć do wtyczki adaptera ściemniacza przewodowego.
3. Jeżeli na lampie znajduje się włącznik, włącz go.
4. Teraz lampę można włączać/wyłączać za pomocą wyłącznika ciśnieniowego ściemniacza sznurkowego i ściemniać za pomocą suwaków.

Podstawowe ustawienie wartości:

Wartość podstawową można ustawić z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta. W tym celu należy ustawić suwak na ściemniaczu przewodowym na minimalną jasność. Jeżeli np. migoczą lampy LED, można spróbować to skompensować zwiększając wartość podstawową. Ustawienia należy dokonać w taki sposób, aby przy ustawieniu suwaka na minimalną jasność lampa nadal świeciła.

Instrukcje bezpieczeństwa

Prace w sieci 230 V mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (np. DIN VDE). Wszelkie czynności można wykonywać wyłącznie przy wyłączonym napięciu sieciowym. Niezastosowanie się do instrukcji montażu może skutkować uszkodzeniem urządzenia, pożarem lub innymi zagrożeniami. Otwarcie urządzenia lub inne ingerencje w urządzenie powodują utratę gwarancji. Przestrzeganie tych instrukcji stanowi część naszych warunków gwarancji.

- Ściemniacz przewodowy może być używany wyłącznie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Nie wolno używać ściemniacza przewodowego pod przykryciem. Istnieje ryzyko gromadzenia się ciepła. Może to spowodować uszkodzenie lub pożar.
- Należy unikać pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Należą do nich wilgotność względna powyżej 80%, wilgoć, temperatura otoczenia powyżej 40°C, rozpuszczalniki, gazy łatwopalne, pyły, opary.
- Niezastosowanie się do instrukcji obsługi może skutkować uszkodzeniem urządzenia, pożarem lub innymi zagrożeniami.
- Nigdy nie polewaj ściemniacza przewodowego płynami. Istnieje duże ryzyko pożaru lub porażenia prądem zagrażającym życiu. W takim przypadku należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się ze specjalistą.
- Jeżeli ściemniacz suwakowy wykazuje uszkodzenia zewnętrzne (np. na skutek transportu lub niewłaściwego obchodzenia się), nie wolno go uruchamiać lub należy go natychmiast wyłączyć. Nawet jeśli ściemniacz przewodowy przestanie działać, należy go natychmiast wyłączyć i wysłać do sprzedawcy w celu naprawy.
- Zmiany w urządzeniu mogą spowodować zagrożenie. Gwarancja na ściemniacz przewodowy wygasa.
- Podczas otwierania urządzenia mogą zostać odsłonięte części pod napięciem (ryzyko porażenia prądem). Z tych powodów urządzenie może otwierać wyłącznie wykwalifikowany elektryk po upewnieniu się, że jest odłączone od napięcia sieciowego.

Gwarancja:

Na to urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji od daty zakupu. Prosimy zwrócić uwagę na nasze warunki gwarancji.



Rev. 05/13 / T26.09 / 19.414.05

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol  na tabliczce znamionowej oznacza, że zużytego produktu pod karą grzywny nie wolno wyrzucać z innymi śmieciami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 180 poz. 1495 wraz ze zmianą z dnia 29 listopada 2008 Dz. U. Nr 223 poz. 1464) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. Przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne.

Prawidłowe pozbywanie się w/w pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.

Dystrybutor:

Darewit.pl ; Licealna 81, 04-424 Warszawa

KARTA GWARANCYJNA Nr

W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie, każdą usterkę w działaniu urządzenia, wynikającą z wad materiałowych i produkcyjnych, poprzez naprawę lub wymianę całego urządzenia. Produkty Bodo Ehmann GmbH (Bensbruchstr. 6, D-63533 Mainhausen) są objęte gwarancją przez 2 lat od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu u dystrybutora i obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne.

DATA ZAKUPU NAZWA i MODEL

Udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży *)

W ciągu całego okresu gwarancyjnego, nabywca urządzenia ma prawo do bezpłatnej naprawy pod warunkiem przedstawienia dokumentu zakupu i karty gwarancyjnej. Naprawy z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po dostarczeniu kompletnego urządzenia do siedziby Sprzedawcy, darewit.pl ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- chemiczne, fizyczne lub inne przyczyny zewnętrzne wpływające na urządzenie, takie jak: pożar, uderzenie pioruna, wody, spadek, itp.
- szkody z powodu niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego naprawiania, a także z nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, fizycznych, chemicznych oraz spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi
- uszkodzeń powstałych w wyniku częściowego lub całkowitego zużycia podczas pracy zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem sprzętu
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą niezgodną z instrukcją obsługi
- uszkodzeń wynikłych na skutek: niewłaściwego przechowywania i użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub użytkowaniem, jak i wad, które mają niewielki wpływ na wartość lub działanie urządzenia.
- przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie
- sprzętu naprawianego przez osoby nieupoważnione
- szkody z powodu niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego naprawiania, a także z nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.
- wszelkie zmiany, wytarcia i zamazania Karty Gwarancyjnej, unieważniają gwarancję.

Przedmiot traci gwarancję w wyniku prób otwierania urządzenia, zerwania plomb (farby), zamazania lub wytarcia oznaczeń na urządzeniu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji reklamowany sprzęt dostarczany jest do Serwisu i odbierany po naprawie na koszt właściciela sprzętu. Sprzęt dostarczany do Serwisu powinien być czysty. Punkt serwisowy może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu bardzo brudnego lub oczyścić go na koszt reklamującego.

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY