

Exo Terra Termostat 300W ON/OFF (PT2457)

Tłumaczenie wykonane na podstawie angielskiej wersji instrukcji producenta. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem urządzenia oraz o stosowanie się do podanych wskazówek, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność. Zalecamy zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Cechy produktu

- Precyzyjna kontrola temperatury w terrarium
- Idealny do stosowania z matami grzewczymi i kablami grzewczymi
- Zakres regulacji od 20°C do 35°C (68°F–95°F)
- Wodoodporna zdalna sonda temperatury
- Sterowanie urządzeniami grzewczymi o mocy do 300 W

Kompatybilne źródła ciepła Exo Terra®

- Heat Mat (PT2015/16/17/18)
- Heat Cable (PT2011/12/13)
- Ceramic Heater (PT2044/45/46/47/48)

Wprowadzenie

Gady są zwierzętami ektotermicznymi i wykorzystują ciepło pochodzące z zewnętrznych źródeł do regulacji optymalnej temperatury ciała. Większość gadów korzysta z bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz z ciepła przewodzonego przez nagrzane powierzchnie, takie jak gałęzie, skały lub inne struktury magazynujące ciepło.

Zapewnienie odpowiedniego gradientu temperatury, dostosowanego do wymagań danego gatunku, jest jednym z kluczowych elementów prawidłowej hodowli gadów.

Exo Terra® 300W Electronic ON/OFF Termostat umożliwia stworzenie precyzyjnie kontrolowanego systemu grzewczego, który pozwala utrzymać warunki temperaturowe zbliżone do środowiska pustynnego lub tropikalnego.

Termostat pomaga również zapobiegać przegrzaniu w gorące dni letnie oraz nadmiernemu wychłodzeniu w chłodne noce zimowe.

Elektroniczny przełącznik Triac utrzymuje temperaturę z dużo większą dokładnością niż tradycyjne termostaty i praktycznie eliminuje wahania temperatury w terrarium. Wystarczy podłączyć matę grzewczą, kabel grzewczy lub promiennik ceramiczny do termostatu Exo Terra® ON/OFF, ustawić żądaną temperaturę i umieścić sondę w wybranym miejscu.

Czerwona dioda LED świeci, gdy urządzenie grzewcze jest zasilane, i gaśnie po osiągnięciu ustawionej temperatury.

Wpustowe pokrętko regulacyjne zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Termostat wyposażony jest w przewód zasilający o długości 110 cm z uziemioną wtyczką i gniazdem.

Wodoodporna sonda może być bezpiecznie stosowana w terrariach o wysokiej wilgotności oraz w środowiskach wodnych.

Termostat należy ustawić zgodnie z wymaganiami zwierząt. Należy dokładnie zapoznać się z preferowanym optymalnym zakresem temperatur (POTR) dla danego gatunku.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ DOKŁADNIE INSTRUKCJĘ PRZED INSTALACJĄ I UŻYCIEM.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec obrażeniom, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

1.

Przeczytaj i stosuj się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa oraz oznaczeń umieszczonych na urządzeniu.

2. NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone, oddaj je do autoryzowanego serwisu lub zutylizuj.

A.

Wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. Nie do zastosowań komercyjnych.

B.

Po instalacji dokładnie sprawdź urządzenie. Nie podłączaj go do prądu, jeśli na elementach, które nie powinny być mokre, znajduje się woda.

C.

Przewód zasilający jest typu Z i nie podlega wymianie. W przypadku uszkodzenia przewodu całe urządzenie należy zutylizować. Nigdy nie przecinaj przewodu.

D.

Utwórz tzw. „pętlę ociekową” (drip loop), aby woda nie mogła spływać po przewodzie do gniazdka.

Jeśli wtyczka lub gniazdko zamoknie:

- NIE odłączaj natychmiast urządzenia,
- najpierw wyłącz bezpiecznik lub wyłącznik obwodu,
- następnie odłącz urządzenie i sprawdź gniazdko.

3.

Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich oznaczeń umieszczonych na urządzeniu.

4.

Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.

5.

Nie dotykaj gorących powierzchni.

6.

Odłącz urządzenie od zasilania:

- gdy nie jest używane,
- przed montażem i demontażem elementów,
- przed czyszczeniem.

Nigdy nie ciągnij za przewód – chwytaj za wtyczkę.

7.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

8.

Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na mróz. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

9.

Jeśli używasz przedłużacza:

- połączenie musi być wodoszczelne i pyłoszczelne,

- przedłużacz musi mieć odpowiednie parametry,
- przewód powinien być ułożony tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.

10.

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Tylko ścisłe przestrzeganie niniejszych instrukcji instalacji, elektrycznych i konserwacyjnych zapewni bezpieczne i wydajne użytkowanie urządzenia.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Instalacja w terrariach Exo Terra® Natural Terrarium

1. Otwórz i zdejmij górną pokrywę z siatki.
2. Otwórz jeden z otworów na przewody.
3. Przeprowadź przewód z sondą przez wybrany otwór.
4. Umieść sondę w miejscu, w którym chcesz utrzymywać ustawioną temperaturę.
5. Załóż pokrywę i zamknij ją.
6. Zamknij pozostałe otwory.
7. Ustaw termostat na stabilnej, płaskiej powierzchni.
8. Podłącz urządzenie grzewcze do gniazda termostatu.

Instalacja w innych terrariach

1. Zapoznaj się z instrukcją terrarium.
2. Umieść sondę w odpowiednim miejscu.
3. Ustaw termostat na stabilnej powierzchni.
4. Podłącz urządzenie grzewcze.

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj urządzeń o łącznej mocy przekraczającej 300 W.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termostat należy ustawić zgodnie z wymaganiami zwierząt.

Zawsze używaj dodatkowego termometru do monitorowania temperatury wewnątrz terrarium.

Ustawianie temperatury

1. Obróć pokrętkę regulacji temperatury na tylnej części urządzenia za pomocą płaskiego śrubokręta.
2. Czerwona dioda LED zapali się, gdy termostat zasilą urządzenie grzewcze.
3. Po osiągnięciu zadanej temperatury dioda LED zgaśnie.

Znaczenie diody LED

- LED świeci: urządzenie grzewcze jest zasilane.
- LED zgaszona: temperatura została osiągnięta, zasilanie odłączone.

Uwaga: Dioda LED informuje o zasilaniu podłączonego urządzenia grzewczego, a nie o zasilaniu samego termostatu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Czerwona dioda LED nie świeci

Możliwe przyczyny:

- ustawiona temperatura została już osiągnięta,
- urządzenie nie jest podłączone do zasilania.

GWARANCJA

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

Wymagany jest dowód zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

- szkód pośrednich,
- szkód dotyczących zwierząt lub mienia,
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania,
- zużycia eksploatacyjnego.

RECYKLING

Produkt oznaczony jest symbolem WEEE.

Nie należy wyrzucać go do odpadów komunalnych.

Należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

SERWIS

W przypadku pytań lub problemów skontaktuj się w pierwszej kolejności ze sprzedawcą produktów Exo Terra®.

Większość problemów można rozwiązać bezpośrednio w sklepie.

W przypadku reklamacji należy zwrócić produkt wraz z dowodem zakupu.

Źródło: instrukcja producenta Exo Terra Termostat 300W ON/OFF PT2457.

Sklep patronacki Exo Terra

Darewit.pl ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa

Tel: 609 819 669 Tel: 22-673 56 69

e-mail: biuro@darewit.pl

www.terrarex.pl